

el Οδηγίες λειτουργίας

REV13.. – Θερμοστάτης χώρου 24ωρης λειτουργίας για την σωστή θερμοκρασία τη χρονική περίοδο που επιθυμείτε. Ο REV13... έχει δυνατότητα προγραμματισμού 2 ανεξάρτητων χρονοπρογραμμάτων. Όλες οι εργοστασιακές ρυθμίσεις παρέχουν ιδανική άνεση. Ο θερμοστάτης μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί στις εκάστοτε ανάγκες με τη χρήση των ενδείξεων και του δρομέα.

Προσέξτε τα ακόλουθα για την εγκατάσταση της μονάδας χώρου:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την μέτρηση θερμοκρασίας από το αισθητήριο του θερμοστάτη (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία και επιδράσεις άλλων πηγών θερμότητας).

Οθόνη

- Μέρα της εβδομάδας
- Ραδιοσυγχο/μενο ρολόι ενεργό
- Λειτουργία πάρτυ ενεργή
- Ένδειξη πληροφοριών
- Εμφάνιση ώρας
- Σύμβολα επιθυμητών τιμών θερμοκρασίας
- Ειδοποίηση σφάλματος
- Λειτουργία θερ/νσης
- Εμφάνιση κειμένου
- Γραφική παράσταση του χρονοπρογράμματος
- Λειτουργία Τηλεχειρισμού
- Αυτόματη λειτουργία με 2 περιόδους θέρμανσης
- Αυτόματη λειτουργία με 1 περίοδο θέρμανσης
- Συνεχής λειτουργία άνεσης
- °C or °F
- Αντικατάσταση μπαταριών
- Συνεχης οικονομική λειτουργία
- Θέρμανση ανοικτή
- Αντιπαγετική λειτουργία

Επιλογή τρόπου λειτουργίας:

- Αυτόματη με 2 περιόδους θέρμανσης
- Αυτόματη με 1 περίοδο θέρμανσης
- Άνεσης
- Οικονομική
- Αντιπαγετική

Πλήκτρο Info

- Πλήκτρο αύξησης τιμών, ρύθμιση ώρας
- Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας άνεσης, οικονομικής (για εξοικονόμηση ενέργειας) και λειτουργίας πάρτυ
- Πλήκτρο μείωσης τιμών, ρύθμιση ώρας
- Δρομέας επιλογής προγράμματος

Εμφάνιση θερμοκρασίας

Εάν η επιλεγμένη λειτουργία δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση του χρήστη, εμφανίζεται στη οθόνη η ένδειξη PASS

Ρυθμίσεις λειτουργίας

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ρύθμιση ώρας	Ημερομηνία Ημέρα / μήνας / έτος	Ωρα έναρξης 1 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων θέρμανσης	Ωρα λήξης 1 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία με 2 περιόδους θέρμανσης	Ωρα έναρξης 2 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία με 2 περιόδους θέρμανσης	Ωρα λήξης 2 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία με 2 περιόδους θέρμανσης	Ωρα έναρξης αυτόματης λειτουργίας με 1 περίοδο θέρμανσης	Ωρα λήξης αυτόματης λειτουργίας με 1 περίοδο θέρμανσης	Θερμοκρασία άνεσης σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων (A και B)	Θερμοκρασία οικονομικής λειτουργίας σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων (A και B)	Θερμοκρασία τηλεχειρισμού

Θέσεις δρομέα

Δρομέας επιλογής προγράμματος

Δρομέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε **+** ή **-** για να ρυθμίσετε την ώρα.

Δρομέας στη θέση 2 (ημερομηνία): Πιέστε **+** ή **-** για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Δρομέας στη θέση RUN (μόνο έτσι κλείνει το καπάκι): Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN (μόνο έτσι κλείνει το καπάκι).

Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας με τον επιλογέα λειτουργίας. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο **A**.

Εμφάνιση ειδικών συμβόλων

Εμφανίζεται το σύμβολο

Το καμπανάκι δηλώνει την εμφάνιση κάποιου σφάλματος!

Πιέστε το πλήκτρο Info και ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος (π.χ. σήμα ραδιοσυγχρονιζόμενου ρολογιού, σύνδεση στο δέκτη κτλ.). Επικοινωνήστε με κάποιον ειδικό αν χρειαστεί.

Εμφανίζεται το σύμβολο

Το σύμβολο αυτό ενημερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης των μπαταριών μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Εισάγετε δύο νέες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA, 1.5 V όπως περιγράφεται ακολούθως: Απομακρύνετε τον θερμοστάτη από την βάση εγκατάστασής του. Ανοίξτε το χώρο τοποθέτησης των μπαταριών στο πίσω μέρος του θερμοστάτη. Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με καινούργιες, κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον θερμοστάτη πάλι στη θέση του. Ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες.

Προσοχή: Η ώρα και η ημερομηνία διατηρούνται το πολύ για **1 λεπτό**.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις δεν αλλάζουν!

Εμφανίζεται το σύμβολο

Το σύμβολο του ραδιοσυγχρονιζόμενου ρολογιού (radio clock) εμφανίζεται μόνο εάν ο δέκτης ρυθμιστεί να λαμβάνει το σήμα συγχρονισμού από το ειδικό κέντρο στη Φρανκφούρτη. Η εμφάνιση του συμβόλου δείχνει ότι η ώρα και η ημερομηνία του θερμοστάτη είναι συγχρονισμένες με την ώρα της Φρανκφούρτης (DCF77). Το σύμβολο αναβοσβήνει αν δεν ληφθεί σήμα για πάνω από μία βδομάδα.

Ρύθμιση θερμοστάτη και γρήγορη εκκίνηση

Ο θερμοστάτης έχει ένα σύνολο εργοστασιακών ρυθμίσεων θέρμανσης και τιμών θερμοκρασίας.

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:

	Αφαιρέστε τον θερμοστάτη από την βάση εγκατάστασής του και τραβήξτε την μαύρη μονωτική ταινία από τις δύο μπαταρίες. Ο θερμοστάτης ανοίγει αυτόματα. Επανατοποθετήστε τον θερμοστάτη στην βάση του.
	Μετά την εκκίνηση, ένα μήνυμα καλωσορίσματος εμφανίζεται στην οθόνη για περίπου 2 λεπτά. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φύγει το μήνυμα. Η επιλεγμένη γλώσσα είναι αρχικά αγγλικά (εργοστασιακή ρύθμιση). Πιέστε + ή - μέχρι να εμφανιστεί η γλώσσα που επιθυμείτε. Πιέστε ή μετακινήστε τον δρομέα για να γίνει αποδεκτή η γλώσσα που επιλέξατε.
	Δρομέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την ώρα. Σημείωση: Δεν χρειάζεται να εισάγετε την ώρα όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήμα.
	Δρομέας στη θέση 2 (ημερομηνία): Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Σημείωση: Δεν χρειάζεται να εισάγετε την ημερομηνία όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήμα.
RUN	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN (μόνο έτσι κλείνει το καπάκι).
	Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας με τον επιλογέα λειτουργίας. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στο A .

Διπλώστε τις οδηγίες λειτουργίας και τοποθετήστε τις στην βάση στήριξης για να μη χαθούν.

Ενεργοποιήστε το φωτισμό της οθόνης, ελέγξτε για μηνύματα λάθους ή άλλες σημαντικές πληροφορίες

	Πιέστε το πλήκτρο info μια φορά για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης. Ο φωτισμός απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγο. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Info εμφανίζεται η οθόνη πληροφοριών: (εμφανίζεται η ένδειξη Info). Η συσκευή δείχνει πρώτα μηνύματα λάθους και έπειτα σημαντικές πληροφορίες (π.χ. χρονοπρόγραμμα, ...)
--	--


Αλλάξτε παροδικά την κατάσταση λειτουργίας(κανονική, οικονομική) του θερμοστάτη

	Κατά τη διάρκεια του χρονοπρογράμματος, πιέστε το πλήκτρο αυτό για να μεταβείτε από το υπάρχον επίπεδο θερμοκρασία στο αντίθετο. Με γρήγορο τρόπο μεταβείτε στην οικονομική λειτουργία όταν εγκαταλείπετε για μικρό χρονικό διάστημα το διαμέρισμά σας έτσι ώστε να εξοικονομήσετε ενέργεια. Η αλλαγή εμφανίζεται στην οθόνη και είναι ενεργή μέχρι την επόμενη μετάβαση του χρονοπρογράμματος.
--	---

Συμβουλές για την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς την απώλεια άνεση.

- Θέρμανση χώρων το πολύ μέχρι 21°C
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί για μετάβαση σε οικονομική λειτουργία ακόμα και σε περίπτωση μικρής απουσίας.
- Αερίστε τους χώρους σύντομα αλλά με τελείως ανοικτά παράθυρα.



Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας

Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε έναν από τους 5 τρόπους λειτουργίας.

Καταστάσεις λειτουργίας με «χρονοπρόγραμμα»

Ο θερμοστάτης προσφέρει τη δυνατότητα προγραμματισμού 2 ανεξάρτητων




χρονοπρογραμμάτων: **A** και **B**.



Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέση/ κρύο;
Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία. Η ρύθμιση είναι προσωρινή και ενεργή μέχρι την στιγμή που ο θερμοστάτης αλλάζει (λόγο χρονοπρογράμματος) κατάσταση.

Σημείωση: Για να προγραμματίσετε εσείς τον θερμοστάτη, δείτε την παράγραφο: "Εισαγωγή επιθυμητών θερμοκρασιών και περιόδων θέρμανσης".







Καταστάσεις συνεχούς λειτουργίας

Ο θερμοστάτης προσφέρει τις εξής καταστάσεις συνεχούς λειτουργίας: "Συνεχής λειτουργία

άνεσης" , "Συνεχή λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας"  και λειτουργία προστασίας από παγετό .

Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέση/ κρύο;
Πιέστε  ή  για να επαναρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

























	Δρομέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα
	Δρομέας στη θέση 2 (ημερομηνία): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.
RUN	Επαναφορά του δρομέα στη θέση RUN για να αποθηκευτεί η ώρα.

Σημείωση: Δεν απαιτείται ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας όταν ο θερμοστάτης λαμβάνει το σήμα συγχρονισμού από τη Φρανκφούρτη. Στην ένδειξη ώρας εμφανίζεται η ένδειξη **PASS**

Εισαγωγή επιθυμητών θερμοκρασιών και περιόδων θέρμανσης

Ο θερμοστάτης προσφέρει 2 χρονοπρογράμματα αυτόματης λειτουργίας **A** και **B**, τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε με τη χρήση του δρομέα επιλογής προγράμματος.

Ακολουθήστε τα παρακάτω:




	A1	Δρομέας στη θέση 3 (Ωρα έναρξης 1 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
	A2	Δρομέας στη θέση 4 (Ωρα λήξης 1 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα λήξης.
	A3	Δρομέας στη θέση 5 (Ωρα έναρξης 2 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
	A4	Δρομέας στη θέση 6 (Ωρα λήξης 2 ^{ης} περιόδου, σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα λήξης.
	B1	Δρομέας στη θέση 7 (Ωρα έναρξης αυτόματης λειτουργίας με 1 περίοδο θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης.
	B2	Δρομέας στη θέση 8 (Ωρα λήξης αυτόματης λειτουργίας με 1 περίοδο θέρμανσης): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε την ώρα λήξης.
		Δρομέας στη θέση 9 (Θερμοκρασία άνεσης σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων(A και B): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
		Δρομέας στη θέση 10 (Θερμοκρασία οικονομικής λειτουργίας σε αυτόματη λειτουργία 2 περιόδων A και B): Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία οικονομικής λειτουργίας. Σημείωση: Η θερμοκρασία οικονομικής λειτουργίας στα χρονοπρογράμματα A και B δεν αφορά την κατάσταση «συνεχούς οικονομικής λειτουργίας».
RUN		Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις και κλείστε το καπάκι.

Εισάγετε θερμοκρασία για «τηλεχειρισμό»







Στην λειτουργία τηλεχειρισμού μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία η οποία θα ισχύει για όσο είναι ενεργοποιημένος ο τηλεχειρισμός. Με την απενεργοποίηση του τηλεχειρισμού, ο θερμοστάτης επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεχειρισμού, εμφανίζεται το σύμβολο





Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως

	Δρομέας στη θέση 11 (θερμοκρασία τηλεχειρισμού): Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την θερμοκρασία της λειτουργίας του τηλεχειρισμού.
RUN	Μετακινήστε το δρομέα στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

  	Πιέστε  και  ταυτόχρονα μαζί με το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας  για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ώρας επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιμές. Το ρολόι ξεκινά στις 12:00. Προσοχή: Όλες οι ρυθμίσεις σας θα χαθούν!
---	--

Εργοστασιακές ρυθμίσεις: Θέρμανση

	20 °C
	16 °C
	8 °C
	12 °C

Εργοστασιακές Ρυθμίσεις: Περίοδοι θέρμανσης

A	A1	A2	A3	A4
	06:00	08:00	17:00	22:00










B	B1	B2
	07:00	23:00

Ενεργοποίηση λειτουργίας «πάρτυ»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «πάρτυ» μόνο στις λειτουργίες **A** και **B**. Στη λειτουργία «πάρτυ», ο θερμοστάτης διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα το οποίο μπορούμε να δηλώσουμε.

Όσο ο θερμοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ» εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο .

Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως:

	<ol style="list-style-type: none">Πιέστε  για 3 δευτερόλεπτα.Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε πόσο χρόνο θα βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ». Ο μέγιστος χρόνος είναι 9 ώρες. Η ρύθμιση καταχωρείται μετά από 20 δευτερόλεπτα ή με το πάτημα του κουμπιού .Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.Η λειτουργία «πάρτυ» διακόπτεται αυτόματα με το πέρας του χρόνου που ρυθμίσατε προηγουμένως ή με το πάτημα των κουμπιών  ή .
---	---

Σημειώσεις (π.χ. Πρόσθετες ρυθμίσεις):