DAIKIN

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ DAIKIN

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ SPLIT R32

ΜΟΝΤΕΛΑ

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σειρά Split R32 — **Ελληνικά**

FTXC20CV1B	RXC20CV1B
FTXC25CV1B	RXC25CV1B
FTXC35CV1B	RXC35CV1B
FTXC50CV1B	RXC50CV1B
FTXC60CV1B	RXC60CV1B
FTXC71CV1B	RXC71CV1B

1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.	Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με φυκτικό R32

- Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο ταξινομούνται ως ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δύο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Φροντίστε να τηρήσετε όλες τις προφυλάξεις.
- Σημασία των ειδοποιήσεων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή απώλεια ζωής.

ΠΡΟΣΟΧΗ — Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ολική ζημιά ή τραυματισμό, η οποία μπορεί να είναι σοβαρή, ανάλογα με την περίπτωση.

- Οι επισημάνσεις ασφαλείας που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

! Ακολουθήστε τις οδηγίες. — ! Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γείωση. — ⃠ Μην το επιχειρήσετε ποτέ

- Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική λειτουργία για να ελέγξετε για βλάβες και εξηγήστε στον πελάτη πως μπορεί να χειριστεί το κλιματιστικό και να το φροντίσει με το εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φυτήστε τον ανύπαρκτο ή εξοπλισμένο άτομο να εκτελέσει την εργασία εγκατάστασης.
Μην επιχειρήσετε εγκατάσταση μόνοι σας το κλιματιστικό. Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός από επιβλέποντα ή τους άτομα διαθέτουν σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μια υπαίθρια αυτού του κτιρίου σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
Μη χρησιμοποιείτε εναλλακτικά μέσα για τη κατασκευή εξαρτήματα και εξασφαλιζόμενα τη συμμορφή.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τα καθορισμένα εξαρτήματα και εξασφαλιζόμενα τις εργασίες εγκατάστασης.
Η μη χρήση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε πτώση της συσκευής, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Τοποθετήστε το κλιματιστικό σε μια επιφάνεια αρκετά δυνατή ώστε να αντέξει το βάρος της συσκευής.
Μη επιφανείας ανεπαρκής αντοχής μπορεί να προκαλέσει πτώση του εξοπλισμού και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης.
Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα παροχής ρεύματος. Η ανεπαρκής ισχύς και κακοτεχνία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε κοινή τροφοδοσία που μοιράζεται με άλλη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κατάλληλου μήκους.
Μη χρησιμοποιείτε ψαλιδισμένο καλώδιο ή καλώδιο επέκτασης, επειδή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι ασφαλείς, χρησιμοποιήστε τα καθορισμένα καλώδια και ότι δεν πιέζονται οι συνδέσεις των ακροδεκτών ή τα καλώδια.
Οι ακατάλληλες συνδέσεις ή οι κακά σταμένα των καλωδίων μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση θερμότητας ή πυρκαγιά.
- Όταν συνδέετε το τροφοδοτικό και την καλωδίωση μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών μονάδων, τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε το καπάκι του κουτιού ελέγχου να μπορεί να στερεωθεί σε σφιχτό τρόπο.
Οι ακατάλληλα τοποθετημένο του καπακιού του κουτιού ελέγχου μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή υπερθέρμανση των ακροδεκτών.
- Αφού ολοκληρώσετε τις διασυνδέσεις και την καλωδίωση της τροφοδοσίας, τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην φτάνουν δύναμη στα ηλεκτρικά καλώδια ή στα πλάκα. Τοποθετήστε τα καλώδια πάνω στα καλώδια.
Η λάθος γκαστάσεις των καλωδιώσεις μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των ακροδεκτών, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού, βεβαιώστε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει αέρα και χρησιμοποιήστε μόνο τον καθορισμένο ψυκτικό (R32).
Η παρουσία αέρα ή άλλου ξένου υλικού στο ψυκτικό κύκλωμα προκαλεί μη φυσιολογική αύξηση της πίεσης, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό, ακόμη και να προκαλέσει σφάλμα.
- Το ύψος τοποθέτησης από το δάπεδο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2,3 μέτρα.
- Σε περίπτωση διαρροής φυκτικού αερίου κατά την εγκατάσταση, αερίστε αμέσως τον χώρο.
Εάν το φυκτικό αέριο σε επαφή με φλόγα μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο.
- Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ελέγξτε για διαρροή του φυκτικού αερίου.
Εάν το φυκτικό αέριο διαρροεύσει στο δωμάτιο και χάθει σε επαφή με πηγή φλόγας, όπως θερμαντήρα αναμπέτα, σόμπα ή κουζίνα, μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο.
- Κατά τη διάρκεια της συνδέσης, σπαστήστε τον σωρευτικό ήχο αφαιρέστε τις συνδέσεις πριν ξεκινήσετε τις φυκτικού μέσου.
Εάν η σωρευτική εξακολουθεί πάντα στον κύκλο χωρίς κάποιο πρόβλημα, κλείστε τη βαλβίδα διακοπής στο μέρος του εξωτερικού κυκλώματος. Εάν η σωρευτική εξακολουθεί πάντα στον κύκλο χωρίς κάποιο πρόβλημα, κλείστε τη βαλβίδα διακοπής στο μέρος του εξωτερικού κυκλώματος. Εάν η σωρευτική εξακολουθεί πάντα στον κύκλο χωρίς κάποιο πρόβλημα, κλείστε τη βαλβίδα διακοπής στο μέρος του εξωτερικού κυκλώματος. Η παρουσία υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα φυτικά έλαιο.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, συνδέστε σωστά το κυλινδρικός του φυκτικού μέσου πριν τη λειτουργία του συμπιεστή.
Αν το κυλινδρικός δεν είναι συνδεδεμένο και η βαλβίδα διακοπής είναι ανοιχτή στον λειτουργία του συμπιεστή, θα συναντηθεί αέρας, προκαλώντας μη κανονική πίεση στον κύκλο φυτού, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό ακόμη και τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε γειώσει το κλιματιστικό.
Μην γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνα αερίου, πλεξιδεμένο ή κάλυμα γείωσης τηλφωνίου. Η λάθος γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει διακόπτη διαρροής γείωσης. Η μη εγκατάσταση διακόπτη διαρροής γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Όλα τα ηλεκτρικά καλώδια που πρέπει να συνδέετε τα συμβόλαιος κηρύε ή τα κανονικα μπόρ των ανωμετρίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει αποκοπεστεί πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση.
- Αποκόψτε τη από τον κύριο τροφοδοτικό ρεύματος πριν από την συντήρηση του κλιματιστικού.
- Μην βαζετε τα καλώδιο τροφοδοσίας στα ίδια ή τροφοδοτεία ίδιο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
Μπορεί να προκαλέσει ανωμαλίες στη λειτουργία. Η σύνδεση μπορεί να προκαλέσει κάνει πυρκαγιά.
- Κρατήστε τις ηλεκτρικές και εξωτερικές μονάδες, το καλώδιο τροφοδοσίας και την καλωδίωση του εξωτερικού μπλόκαρε, τουλάχιστον 1 m από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, για να αποφύγετε παρεμβαλλόμενες ηχητικές ή οπτικές ένοχλησεις.
Ανάλογα με τον τύπο και τα σημεία του κύματος κυμάτων μπορεί να ακουστεί σπανιότερα θόρυβος ακόμα και στο 1 μέτρο.
- Μη τοποθετείτε τίποτα πάνω στη μονάδα.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοιχτές φλόγες, συσκευή αερίου ή ηλεκτρική θερμαντήρα).
- Μην τη τρυπάτε και μην τη κάψτε.
- Λάβετε υπόψη ότι το φυκτικό μπορεί να μην οσμίζονται καθ.
- Η συσκευή πρέπει να αποθηκευτεί σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης σε λειτουργία (για παράδειγμα: ανοιχτές φλόγες, συσκευή αερίου ή ηλεκτρική θερμαντήρα).
Η εγκατάσταση του κλιματιστικού σε χώρο ή βαθύ δωμάτιο, ενδεχομένη πιθανότητα κατανάλωσης του φυτικού αερίου, θα πρέπει να κρατάει τις ανάγκες R32-0.
Εάν η φυτικό αέριο σε επαφή με φλόγα μπορεί να παραχθεί τοξικό αέριο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο κατασκευαστής μπορεί να παρέχει άλλα κατάλληλα παραδείγματα ή μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φυκτικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε κανένα σημείο όπου υπάρχει κάποιος διαρροής εύφλεκτου αερίου.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συνεχιζομενη αερίου κοντα στο κλιματιστικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Όπου φυλάσσεται το εξοπλισμό αυτό του εγχειριδίου εγκατάστασης, εγκαταστήστε τις σωλήνωσεις σταμάτησε και βεβαιώθείτε ότι αυτοί δεν μπορούν τις σωλήνωσεις για να αποφύγετε την παρόμοια αμφίβολο.
Μη κρεμάζετε καθόλου αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει βαρυστ.αρχα σε ελαττωμένο χώρο και ζημιά στον παρεμπόδιο.
- Τρόπος τη παλμικά αντίστοιχα χρησιμοποιείτε ένα αμλλικό κλειδί.
Εάν τα παλμικά κλειδί ένα σφιχτό μπορεί μη μπορεί κάποιος τραυματίας.
- Μη τοποθετείτε τίποτα πάνω στη μονάδα.
- Η μονάδα είναι μακριά από πηγές θερμότητας ή φλόγες.
- Δεν υπάρχει πηγή σπιών λαδιού ορισμένη (αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της εσωτερικής μονάδας.
- Ο δρομέας αέρας κινδυνεύει σε ελάττωμα αερίου.
- Η μονάδα δεν εκτίθεται σε ολότι, συλλεβομένα αέρα ή ατμούς από λάδι μπορεί (μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της εξωτερικής μονάδας).
- Ο θόρυβος από τη λειτουργία μπορεί μη μπορεί κάποιος (κρύο) αέρας δεν προκαλεί πρόβλημα στους γείτονες.
- Η μονάδα απέχει τουλάχιστον 3 μέτρα από οποιαδήποτε κεραία τηλεόρασης ή ραδιοφωνίας.
- Το νερό που στάζει από τη βαλβίδα διακοπής δεν προκαλεί ζημιά κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

- Για να αποφύγετε τον έκθεση στον αέρα, τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα με τον πλευρό αναφοράς κάτω.
- Μην εγκαθέστε ποτέ την εξωτερική μονάδα σε χώρο όπου η πλευρά αναφοράς μπορεί να εκτεθεί στον αέρα.
- Για να αποφύγετε την έκθεση στον αέρα, συνιστάται να τοποθετήσετε μια πλάκα διαφράγματος στο πλάι της εκκένωσης αέρα της εξωτερικής μονάδας.
- Σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση, επιλέτε μια τοποθεσία εγκατάστασης όπου το χιόνι δεν θα επηρεάζει τη μονάδα.
- Αν υπάρχει πιθανότητα να συσσωρευτεί χιόνι στην εξωτερική μονάδα, τοποθετήστε μια κάλυψη προστασίας από το χιόνι. Σε περιοχές με μεγάλη νιφαδα ή ένταση χιονόπτωσης, συνιστάται η τοποθέτηση ενός θερμαντήρα για την αποφυγή η ανεμπόδιστη ροή αέρα στο κάτω πλάκα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα αφού φτιάξει ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης της μονάδας και τις περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η μονάδα.)

Εσωτερική Μονάδα

Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση όπου:

- Τηρήστε τους περιορισμούς της εγκατάστασης του σχεδίου της εσωτερικής μονάδας.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια θέση η οποία δεν εμποδίζει τη ροή αέρα.
- Η μονάδα δεν εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.
- Η μονάδα δεν μπορεί από πηγές θερμότητας ή ατμούς.
- Δεν υπάρχει πηγή σπιών λαδιού μηνυνές (αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της εσωτερικής μονάδας).
- Ο δρομέας αέρας κινδυνεύει σε ελάττωμα αερίου.
- Η μονάδα δεν εκτίθεται σε ολότι, συλλεβομένα αέρα ή ατμούς από λάδι μηχανής (μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της εξωτερικής μονάδας).
- Ο θόρυβος από τη λειτουργία μπορεί μη μπορεί κάποιος (κρύο) αέρας δεν προκαλεί πρόβλημα στους γείτονες.
- Η μονάδα απέχει τουλάχιστον 3 μέτρα από οποιαδήποτε κεραία τηλεόρασης ή ραδιοφωνίας.
- Το νερό που στάζει από τη βαλβίδα διακοπής δεν προκαλεί ζημιά κατά τη λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω.

- Για να αποφύγετε τον έκθεση στον αέρα, τοποθετήστε την εξωτερική μονάδα με τον πλευρό αναφοράς κάτω.
- Μην εγκαθέστε ποτέ την εξωτερική μονάδα σε χώρο όπου η πλευρά αναφοράς μπορεί να εκτεθεί στον αέρα.
- Για να αποφύγετε την έκθεση στον αέρα, συνιστάται να τοποθετήσετε μια πλάκα διαφράγματος στο πλάι της εκκένωσης αέρα της εξωτερικής μονάδας.
- Σε περιοχές με έντονη χιονόπτωση, επιλέτε μια τοποθεσία εγκατάστασης όπου το χιόνι δεν θα επηρεάζει τη μονάδα.
- Αν υπάρχει πιθανότητα να συσσωρευτεί χιόνι στην εξωτερική μονάδα, τοποθετήστε μια κάλυψη προστασίας από το χιόνι. Σε περιοχές με μεγάλη νιφαδα ή ένταση χιονόπτωσης, συνιστάται η τοποθέτηση ενός θερμαντήρα για την αποφυγή η ανεμπόδιστη ροή αέρα στο κάτω πλάκα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα αφού φτιάξει ανάλογα με τον τρόπο εγκατάστασης της μονάδας και τις περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται η μονάδα.)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην εγκαθιστάτε την εσωτερική και εξωτερική μονάδα σε υφιστάτο ένα των 2000 μέτρων.

3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποστάσεις απόφυγης:
Το πρόσο ενός κλιματιστικού επιτρέπεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό πρέπει και ηλεκτρικού πρόσβα δεν πρέπει να αναμιγνύονται με ακόκαθ αποχέτευση.
Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μέρη στα οποία μπορεί να υπάρχει διαρροή αερίου. Εάν η αποσυναρμολόγηση του εξωτερικού μέρους του κλιματιστικού και η τοποθέτηση του φυτικού αερίου, η αποκατάσταση του εξωτερικού μέρους μπορεί η αποκατάσταση μπορεί η αναπαλλαγή μη σωστή, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Εάν η μονάδα τοποθετηθεί σε χώρο στον οποίο μπορεί η αποκατάσταση μπορεί η αναπαλλαγή μη σωστή,