



Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ασύρμητο τηλεχειριστήριο

Σημείωση: Ονομάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται αποκλειστικά για επέλιξη προς τον χρήστη και ενδέχεται να διαφέρουν από το συσκευή. Αυτές υποκείμεται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για την ανάπτυξη μελλονικών προϊόντων.

Προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις σε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα. Αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με ψυκτικό R32.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Αδείτε υπαίτη ότι η παρατεταμένη άμεση έκθεση ή ζεστό αέρα από το κλιματιστικό ή σε αέρα που είναι πολύ θορυβώδες ή πολύ ξηρό μπορεί να είναι επιβλαβής για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ. Οθόνι LCD. Πομπές μήματος IR. Κουμπί ON / OFF. Κουμπί FAN. Κουμπί SLEEP. Κουμπί CLOCK. Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη. Κουμπί CANCEL. Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη. Μετακίνηση συστήματος.

Κουμπί ON / OFF. Κουμπί FAN. Κουμπί SLEEP. Κουμπί CLOCK. Κουμπί ON Χρονοδιακόπτη. Κουμπί CANCEL. Κουμπί OFF Χρονοδιακόπτη. Κουμπί RUSH UP και DOWN για τον Χρονοδιακόπτη. Κουμπί POWERFUL. Κουμπί ECONO.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία. Εξαρτήματα. Τοποθέτηση μπαταριών. Σημειώσεις για τις μπαταρίες. Σημειώσεις για τις μπαταρίες.

Προετοιμασία πριν από τη λειτουργία. Για να λειτουργήσετε το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο όπως κομμάτι μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και το τηλεχειριστήριο. Για να στερεώσετε τη βάση του τηλεχειριστηρίου στον τοίχο.

Λειτουργία COOL • FAN • DRY • HEAT • AUTO. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί ON για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της μονάδας. Πατήστε το πλήκτρο επιθυμητή λειτουργία.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της ροής αέρα. Πατήστε το κουμπί ON για να ρυθμίσετε το πεδίο στην επιθυμητή θέση. Λειτουργία ECONO.

Λειτουργία SLEEP. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία SLEEP. Πατήστε το κουμπί SLEEP. Η ενδειξη LED της μονάδας θα χαμηλώσει.

Λειτουργία TIMER. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία OFF TIMER. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει ρυθμιστεί στην τρέχουσα ώρα. Πατήστε το κουμπί OFF.

Λειτουργία POWERFUL. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL. Πατήστε το κουμπί POWERFUL. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL.

Λειτουργία POWERFUL. Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία POWERFUL. Πατήστε το κουμπί POWERFUL. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία POWERFUL.

Κωδικός κωδικού σφάλματος. Ορισμός κωδικών σφαλμάτων. Διαδικασία αντιμετώπισης σφαλμάτων.

Φροντίδα και καθαρισμός. ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει τη λειτουργία. Καθαρισμός τμημάτων.

Φίλτρο αέρα. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. Επιστρέψτε το φίλτρο αέρα.

Πώς να ανοίξετε τον μπροστινό πίνακα. Ανοίξτε τον μπροστινό πίνακα. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Για αποθήκευση ερώτησης σχετικά με ανανεωτικά, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αντί / Ενέργεια.